

# Väggskena



Väggskenan skruvas fast lodrätt på väggen. Tänk på att placera väggskenorna med ett mellanrum som passar den produkt du ska placera i sektionen.



Art.nr.	Benämning
407301	Väggskena, vit. Höjd 390 mm
407305	Väggskena, silver. Höjd 390 mm
407401	Väggskena, vit. Höjd 710 mm
407405	Väggskena, silver. Höjd 710 mm
407501	Väggskena, vit. Höjd 1030 mm
407505	Väggskena, silver. Höjd 1030 mm
407601	Väggskena, vit. Höjd 1350 mm
407605	Väggskena, silver. Höjd 1350 mm
407701	Väggskena, vit. Höjd 1670 mm
407705	Väggskena, silver. Höjd 1670 mm
407801	Väggskena, vit. Höjd 1990 mm
407805	Väggskena, silver. Höjd 1990 mm
407901	Väggskena, vit. Höjd 2310 mm
407905	Väggskena, silver. Höjd 2310 mm

