

PURUSbrunnen - med PURUSkniven

Plastmattans/tätskiktets anslutning till



1. Placera Purusknivens fot i brunnen.



2. Lägg ut mattan/tätskiktet och tryck till så att fotens tapp skär igenom den.



3. Sätt knivens arm på tappen och skär ut hålet.



4. Ta upp Purusknivens fot ur brunnen.



5. Värm plastmattan tills den är helt genomvärm. **Viktigt:** Tätskikt skall ej värmas.



6. Lägg klämringen på plats med texten uppåt. Placera silen ovanpå och tryck till med handen.

OBS! Kontrollera att klämringen är nedtryckt i sitt bottenläge.

När Purus automatiska klämring används ska man ej limma mattan till brunn.
OBS! Skruv, lim och tätningsmassa får ej användas till Purus golvbrunnar.