

BEIJERSTUGAN 10 M²

LEVERANSBESKRIVNING 2006-12-14

TAK

Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 145.
Dubbla vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95.
Taklutning ca 19°.

YTTERVÄGG

Färdiga väggblock med stående västkustpanel 17 x 145, regler 35 x 70.
Förtillverkade gavelspetsar med liggande västkustpanel 17 x 145.

GOLV

Golvbjälklag / bottenram 35 x 95, golvspånplattor 22 mm.
Bärlinor 35 x 95.

FÖNSTER

2-glas isolerfönster, lös spröjs, sidohängt, obehandlat.

DÖRR

Ytterdörr 8 x 19 rak med glas, masonit på insidan, spröjs, obehandlad.
Trycke och lås ingår.

PLÅT

Material för plåtbeslagning ingår ej.

ÖVRIGT

Erforderlig spik för ihopmontering.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Huvudritning med materialbeskrivning.
Måttitning för grundläggning.
Monteringsanvisning.
Arbetsritningar.

BEIJERSTUGAN 10 M²

LEVERANSBESKRIVNING 2006-12-14

DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

BEIJERSTUGAN 10 M² är ej dimensionerad enligt NYBYGGNADSREGLERNA BKR 2003.

Takåsar m m är dimensionerade för snöbelastning och egenvikt genom praktisk tillämpning / fullskaleprov vid fabriken.

Vid placering av BEIJERSTUGAN 10 M² inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.


Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering och plastfolie för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.

TILLVAL

Altan.

BEIJERSTUGAN 10 m²**Materialbeskrivning**

Litt	Antal	Material	Dim.	Längd	Färdig kapad	Kapas på plats
	2	Färdigspikade väggsektioner B-D			X	
	1	Färdigspikad väggsektion A			X	
	1	Fönster STI spröjs höger	8x10			
	1 rlr	Underlagspapp		16 m		X
	1 rlr	Underlagspapp		12 m		X
	1	Ytterdörr RMG vänster	8x19			
	2	Hammarband	35x70	3800	X	
	90	Råspont	17x95	2060	X	
		Takfotsregel	35x35	8 m		X
	7	Bjälklag	35x95	2896	X	
	8	Golvspånplatta 22 mm	620x2420			X
	3	Bjälklag + bärlina	35x95	3266	X	
	8	Vindskiva	22x120	2250		X
	13	Knutbräder + foder	16x95	2100		X
	4	Vattbräda	16x70	2250		X
		Trekantsregel	38x50	9 m		X
	2	Takfotsbräda	22x95	3800	X	
	2	Färdigspikade gavelspetsar			X	
	3	Takåsar	43x145	3800	X	
	1	Färdigspikad väggsektion C			X	

BEIJERSTUGAN 10 M²

För att Er BEIJERSTUGAN 10 m² skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett sätt.

Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.

Detaljplanlösning m m kontrolleras.

Skaffa rätt och riktiga verktyg.

Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.

OBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande.

Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapats och till rätt mått.

Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningen.

Om Ni har för avsikt att isolera stugan, se våra isoleringsanvisningar innan Ni börjar montera stugan.

OBS!! Om Ni köpt till altan, använd plintritningen som ligger i materialpaketen märkt altan.

BEIJERSTUGAN 10 M² BYGGNADSBESKRIVNING 2006-12-14

- 1 Iordningställ grund och grundläggning enligt ritning A 01.
Grundplintar utf. av valfritt material.
Material och grundläggningsprinciper utformas för varje enskilt fall beroende på resp. förutsättningar.
OBS! Grundplintar under bärlina placeras 95 mm lägre än övriga plintar.
Kontrollera fukt och ev. dräneringsproblem.
TÄNK FÖREBYGGANDE !!
Planera marken i och omkring grund, anordna fall från byggnad.
- 2 Placera grundmurspapp (ingår ej i lev) på grundplintar.
Spika samman bottenram och golvbjälklag enligt måttangivelse på ritning bjälklagsplan, jmf ritning A 01.
Spika genom bottenram med 2 st 100x34, skråspika till bärlina.
- 3 Montera spånskivor till bjälklag, spika med 75x28.
Använd lim mot bjälklag och i skivskarvar.
- 4 Montera respektive väggsektioner enligt ritning A 03.
Spika väggsektionerna till bottenram och golvbjälklag med spik 100x34 cc 300 mm.
Staga och loda väggsektionerna.
OBS!!! Väggsektionerna måste stå i lod.
- 5 Montera extra hammarband ovan väggsektioner på långsida, jmf ritning A 03 och A 04.
Placera hammarband med överskjutande del 500 mm från framkanten av väggpanelen enligt mått på ritning A 03 vägg B-D.

- 6 Montera gavelspetsar ovan respektive gavelväggsektion, se ritning A 03 - A 04.
Spika gavelspetsarna till underliggande väggsektion med spik 100x34 cc 300 mm.
- 7 Placera ut takåsarna och spika dessa till gavelspetsarna.
Placera med överskjutande del lika hammarband.
- 8 Montera råspont till yttertak, börja vid en gavel, spika med 1 st 60x23 i varje bräda och infästningsställe. Placera första brädan 22 mm utanför ändarna på takåsarna, jmf detalj A 04.
Spika varje bräda till varje takås samt till hammarband.
Råsponten är färdigkapad och behöver ej längdjusteras.
- 9 Komplettera med vindskivor som spikas till takåsens ändar, hammarband och råspont, använd spik 75x28, se ritning A 04.
- 10 Spika takfotsregel 35x35 till råspont med spik 60x23 samt komplettera med takfotsbrädan, jmf detalj på ritning A 04.
- 11 Spika fast trekantsregel vid respektive gavel.
- 12 Lägg underlagspapp, börja vid takfot och avsluta vidnock med omlottläggning minst 80 mm.
Montera 3 våder på varje takhalva därefter en våd övernock. Spika med pappspik cc 100 mm.
Komplettera vindskivorna med vattbräda 16x70, spik 60x23.
- OBS!** Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt måste monteras omgående.
- 13 Montera dörr och fönster, utsida karm = utsida panel. Väg av dörr- och fönsterkarmen med vattenpass. Kontrollera diagonalmått så att dessa blir lika.
- 14 Spika fast knutbräder, se detalj ritning A 03.
- 15 Spika fast foderbräder kring dörr och fönster, se ritning A 04.
- 16 Nu återstår bara att måla huset, använd med fördel vår målningsanvisning.

Er Beijerstuga är nu klar.

LYCKA TILL !

önskar

Jabo Wood Products AB