

### Monteringsanvisning för glesform avsedd för höga L-element

Om du vill begränsa motfyllningen av estetiska skäl, eller om du vill använda höga element (500 mm höga eller mer) bör du göra en glesform. Använder du 300 mm eller 400 mm höga sockelelement behöver du inte använda glesform. Det räcker att motfylla enligt våra monteringsanvisningar.

Här är ett förslag på en enkel glesform för höga L-element. För I-element behövs en rejälare glesform.

Den översta horisontella regeln ska sitta i nivå med sockelelementet. Najtråden som är fastgjuten i höga element fästs i översta regeln.

