



Herdins Vaxolja

Ofärgad olja med vax för oljebetsade eller trärena ytor.

YTBEHANDLING



PRODUKTFAKTA

Artikelnummer

104304

Egenskaper

Herdins Vaxolja är avsedd för ytbehandling av oljebetsade eller trärena ytor inomhus. Den ger en skyddande yta och förhöjer djupet i kulören samtidigt som den ger ett ytskydd med bra resistenta egenskaper.

Vaxoljan lämpar sig bra både för stora och små ytor.

Innehåll

Tallolja fettsyra, mineralvax och alifatisk lacknafta.

Förpackning

Plåtburk, 500 ml.

Åtgång/Dosering

En burk räcker till ca 20-25 m² på oljebetsade ytor. På trärent underlag räcker en burk till ca 15 m² beroende på appliceringsteknik och underlagets sugande egenskaper.

Torktid

12 timmar i rumstemperatur.

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra redskap så noga som möjligt. Rengör därefter verktygen i penselvätt eller lacknafta.

Hantering & Lagring

Öppnad burk återförslutes väl.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel, stålull etc. Använda trasor, trassel, stålull m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Avfallshantering

Tomma burkar lämnas till den lokala miljöstationen för återvinning. Flytande vaxoljerester och tvättvätska utgör brandfarligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan också lämnas till miljöstationen.

GÖR SÅ HÄR...

Förbehandling

Oljebetsade ytor mätteras med fint slippapper eller stålull 000, för att ge vaxoljan bra vidhäftning. Borsta bort slipdammet. Trärena ytor slipas rena med slippapper 120-150 korn, slipa därefter med finare slippapper i träets fiberriktning.

Applicering

Arbeta i ett välventilerat utrymme. Rör om vaxoljan. På oljebetsade ytor appliceras vaxoljan med hjälp av en tygrasa eller moddlare. Låt oljan torka i ca 30 minuter, torka därefter försiktigt bort överskottsolja med en trasa. Låt torka ca 12 timmar, polera sedan ytan med stålull 0000.

På trärena ytor appliceras vaxoljan flödigt. Efter ca 30 minuter appliceras ytterligare ett skikt. Efter 15-20 minuter torkas sedan allt överskott bort med tygrasa. Låt torka i ca 12 timmar, polera sedan ytan med stålull 0000 eller polerduk.

TÄNK PÅ ATT...

Oljebetsade ytor samt ytor som är behandlade med



Herdins Vaxolja

Vaxolja kräver underhåll. När ytan känns torr och sträv behandlas ytan med Herdins Vaxolja. Oljan arbetas ut över ytan och får vila i 10-20 minuter, innan överskottet torkas bort. Efter ca 12 timmar efterpoleras ytan med stålull 0000 eller polerduk.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

