

PRODUKTDATABLAD

Sika Boom® Cleaner

RENGÖRINGSVÄTSKA FÖR FOGSKUM OCH SIKA BOOM®-557 ALL SEASONS OCH SIKA BOOM® - 461 TOP APPLICERINGSPISTOL.

PRODUKTBESKRIVNING

Sika Boom® Cleaner är ett lösningsmedelsburet rengöringsmedel för rengöring av Sika Boom® fogskumpistolerna.

ANVÄNDNING

Sika Boom® Cleaner används för rengöring av Sika Boom®-557 All Seasons och/eller Sika Boom® -461 Top pistolerna efter användning. Sika Boom® Cleaner avlägsnar ohärdat skum från pistolerna och spolar rent ventiler och rör. Sika Boom® Cleaner kan även användas för rengöring av ohärdat skum på andra ytor. Sika Boom® Cleaner kan användas för att avlägsna fett från feta underlag.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Rengöringsvätska i sprutflaska
- Rengöringsvätska för skumpistoler

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Lösningsmedelsburen rengöringsvätska innehåller aceton. Aerosol propan/butan drivgas.
Förpackning	500 ml burkar, 12 st/kartong
Färg	Transparent
Hållbarhet	24 mån från produktionsdatum stående i obruten förpackning. OBS! Burkarna skall alltid förvaras stående. Öppnad förpackning Sika Boom® Cleaner måste användas inom 4 veckor.
Lagringsförhållanden	Lagras i torr och sval miljö mellan +5 °C och +25 °C.
Densitet	Ca 0,70 kg/l

APPLICERINGSPINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	+5 °C min. / +35 °C max.
--------------------------	--------------------------

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Sika Boom® Cleaner har integrerat spraymunstycke för rengöring av pistoldelar och underlag. Spraya Sika Boom® Cleaner på det ohärdade skummet, låt verka 5-15 sekunder. Torka av. Sika Boom® Cleaner kan användas till rengöring av fogskumpistoler. Skruva på pistolen på flaskan, spraya till enbart vätska kommer ut.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Säkerhetsdatablad

BEGRÄNSNINGAR

- Sika Boom® Cleaner kan lösa upp och missfärga underlag, var försiktig vid användande.
- Härdat skum kan endast tas bort mekaniskt.
- Spraya inte Sika Boom® Cleaner på öppen eld eller heta ytor.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika Boom® Cleaner
Juni 2020, Version 02.02
02051602000000015

SikaBoomCleaner-sv-SE-(06-2020)-2-2.pdf

