

DOMESTIC®

LAMINATGOLV



JACKSON EK, 7MM

Varunr.: 9737507

Art nr.: 900 224 144

Beskrivning: 1-stav

Mått: 7 x 190,5 x 1261 mm

M² pr. paket: 2,4022 m²

Sortering: -

Yta: Soft Touch Mat

Konstruktion: Laminat

Slitskikt: Klass 32

Klicksystem: Click system

Golvvärme: Ja (upp till 27° golvtemp.)

Användning: Privat Bostadsmiljö

Skötsel: Se monteringsanvisning



Skötsel – Laminatgolv

HÅLL DITT NYA GOLV I TOPPSKICK UNDER MÅNGA ÅR

Laminatgolv i hemmet är mycket enkla att sköta.

Med den rätta skötseln behåller ditt golv sin fantastiska kvalitet under många år.

Skydda din investering.

För att skydda ditt laminatgolv rekommenderar vi följande åtgärder:

- Undvik kontakt med jord, sand, grus och substanser så som olja eller asfalt genom att lägga mattor och dörmattor med vinylbeklädnad vid ytter- och bakdörrarna. Avlägsna sand och grus från golvet omedelbart för att undvika repor.
- Använd möbeltassar i filt under möbelben eller hjul med stor markyta för att minska avtryck av tunga föremål.
- Håll en luftfuktighet inomhus mellan 40 % och 60 % året om för att minska den naturliga utvidgningen och sammandragningen av träet.
- Undvik att skära med vassa föremål i golvet. Om du har stolar med hjul, se till att de är tillverkade av mjukt gummi. Undvik att dra möbler över golvet – lyft istället.
- Ytan på ditt nya laminatgolv är särskilt varaktigt och slitstarkt, så det kräver ingen ytterligare behandling. Använd inte sandpapper, fernissa, lack eller vax på ditt laminatgolv. Rengör aldrig med produkter som innehåller slipmedel.
- Laminatgolvet ska alltid rengöras med torra städmedtoder. För mycket fukt kan skada golvet. Se mer nedan.

Hur bör man rengöra sitt golv?

Rengöring för första gången:

- Avlägsna all smuts och damm med en mjuk kvast eller dammsugare med mjuk borst.
- Rengör golvet med en torr dammtrasa. Använd en ren dammtrasa och rengör igen.
- Avlägsna den smuts som finns kvar med en laminat rengörare*.
- Ersätt dammtrasan med en fuktad mikrofiber mopp och rengör igen. Upprepa om nödvändigt.

Daglig användning: Rengöring utan fukt är tillräckligt.

- Använd en dammsugare med mjuk borst eller en torr elektrostatisk dammtrasa som drar till sig smuts, damm och hår.
- Rengör längs med panelerna i träet, i en överlappande sicksack-rörelse och med långa drag över golvet.

Vid intensiv användning: Rengöring med lätt fukt.

- Våtrengöring rekommenderas inte då det kan orsaka bestående skador på golvet!
- Rengör laminatgolvet med en väl urvriden trasa istället. Använd rent, varmt vatten eller laminat rengörare*.
- Arbeta med trasan längs med panelerna i träet i en mjuk sicksack-rörelse över golvet, utan att använda tryck.
- Rengör ytan noggrant med en ren trasa (bomull/frotté) och avlägsna blöta fläckar omgående.

*En lämplig laminat rengörare kan göras med hjälp av 50 ml ättika eller 20 ml ammoniak per 1 liter varmt vatten.

Att göra ifall...

Fläckar från vanlig användning, skrapmärken från skor, pennmärken och smutsfläckar enkelt tas bort:

- Gummimärken, skrapmärken från skoklackar, smuts utifrån, penn- eller kritmärken: Använd en dammtrasa.
- Fukt, bär, mjölk, öl, vin, te, läsk: Torka av omedelbart med en absorberande trasa – eller med en fukta trasa om det redan har torkat in – och torka rent.
- Blod eller urin: Avlägsna omedelbart med en fuktad trasa och torka bort kvarvarande smuts med lämplig laminat rengöring.
- Nagellack, skokräm, fernissa, bläck, smink, tuschpenna: Avlägsna med en droppe aceton på en ren trasa som bara ska användas direkt på fläcken; följ användningsinstruktionerna som medföljer produkten. Använd inte oljebaserade kemiska rengöringsmedel så som lacknafta.
- Choklad, fett, olja: Avlägsna med lämpligt laminat rengöringsmedel.
- Skador: Mindre skador på golvet kan oftast repareras med ett lämpligt golvreparationskit. I andra fall kan den skadade plankan bytas ut.

Varning!

Använd aldrig en ångrengörare då den kan skada laminatet!