


HITTA RÄTT STORLEK



H. Huvudmått

Huvudmått mäts runt om hela huvudet. Används vid alla huvudbonader.

P. Halsvidd

Halsvidden mäts runt halsen. Måttbandet läggs 1 cm ovanför nyckelbenet. Halsvidden används vid skjortor och nackvärmare.

A. Bröstvidd, jacka/overall

Bröstvidden mäts genom att måttbandet placeras runt kroppen på det bredaste stället på bröstet. Måttet används vid alla överdelar (T-shirts, sweatshirts, jackor osv.) samt overaller.

Så här hittar du rätt storlek: När du har mätt din bröstvidd, hittar du linjen med A Bröstvidd i tabellen nedanför. Hitta din bröstvidd (om du t.ex. har 102 cm ska du välja 104 – gå alltid uppåt). Ovanför detta nummer hittar du motsvarande unisex-storlek; i detta fall L.

K1. Midjevidd, byxor/snickarbyxor

Allmän midjehöjd (se teckningen): Midjevidden mäts genom att lägga måttbandet runt kroppen. Måttet används för att bestämma storleken för MASCOT® IMAGE och MASCOT® ORIGINALS samt MASCOT® SAFE IMAGE, MASCOT® SAFE COMPETE, MASCOT® SAFE CLASSIC, MASCOT® MULTISAFE och MASCOT® SAFE BASIC.

K2. Midjevidd, byxor/snickarbyxor

Låg midjehöjd (se teckningen): Midjevidden mäts genom att lägga måttbandet runt kroppen. Måttet används för att bestämma storleken för MASCOT® UNIQUE, MASCOT® ROCKS, MASCOT® YOUNG, MASCOT® HARDWEAR, MASCOT® INDUSTRY, MASCOT® FRONTLINE och MASCOT® SAFE YOUNG.

L. Höftvidd

Höftvidden mäts genom att lägga måttbandet runt höften på det bredaste stället. Höftvidden är speciellt viktigt att mäta, när man ska välja byxor till kvinnor.

E. Grenlängd

Grenlängden mäts invändigt på benet från grenen till golvet (barfota). MASCOT har olika grenlängder bland annat standard 82 cm och lång 90 cm.

TÄNK PÅ:

Överdragsbyxor, regnkläder, hantverksväst och trafikväst är avsedda att dras utanpå övriga kläder. Därför har det vid konstruktionen av dessa plagg beräknats extra rymlighet. Det vill säga att om du t.ex. har L i sweatshirt eller vanlig jacka, ska du även välja L i regnjackan och INTE en större storlek.

Storlekar för byxor och vinterkläder	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68	C70	C72
Storlekar för alla överdelar/overaller/överdragskläder			XS		S				M		L		XL	2XL		3XL		4XL		5XL	
A Bröstvidd, jacka/overall (cm)	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
A Bröstvidd, jacka/overall (tum)	33		34,5		36		38		39,5		41	42,5	44	45,5	47	49	50,5	52	53,5	55	56,5
K1/K2 Midjevidd, byxor/snickarbyxor (cm) *	68	70,5	73	75,5	78	80,5	83	85,5	88	90,5	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138	143
K1/K2 Midjevidd, byxor/snickarbyxor (tum) *	27	28	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5
L Höftvidd (cm)	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150
L Höftvidd (tum)	35,5	36	37	38	38,5	39,5	40	41	41,5	42,5	43	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	56	57,5	59
P Halsvidd (cm)					37-38				39-40		41-42		43-44	45-46		47-48	49-50		51-52		
P Halsvidd (tum)					14				15,5		16,5		17,5	18		19	19,5		20		

MASCOT® FRONTLINE dammodeller överdelar	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL														
A Bröstvidd (cm)	78	84	90	96	102	110	118														
A Bröstvidd (tum)	30,5	33	35,5	38	40	43	46,5														

Huvudbonader		S		M		L		XL		2XL											
H Huvudmått (cm)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63											
H Huvudmått (tum)	21	21,5	22	22,5	23	23,25	23,5	24	24,5	25											

MASCOT® FOOTWEAR

EU Storlek	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK Storlek	2,5	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
Vidd 8	8	8	8	8	8	8	8							
Vidd 11					11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

* Overall är inte tillgängliga i udda storlekar.