RAW

ÅLDRINGSBESTÄNDIG BYGGFOLIE

Luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING

Tak



Börja med att rulla ut byggfolien och skär av den till önskad längd. Tänk på att alltid räkna med minst 150 mm överlappning.

Skarvarna ska vara tätade, helst längs bjälken eller hålas med dispersal, centrumavstånd för max sex 400 mm.

Hålla fast och rulla ut byggfolien i samma riktning som bjälkarna, böja vid väggen, tänk på 200 mm överlappning till nästa vind.

Eventuell isolering läggs tätt mot byggfolien vid behov (minerva).

OBS! Vid användning i takbjälkar ta hänsyn till fukten/vattnets flexibilitet vs genomtrampningsskydd.

Vägg

Rulla ut byggfolien och skär den till önskad längd. Räkna alltid med minst 150 mm överlappning.

Skarven ska vara täted, eller täted med skarvtätningsmedel.

Fäst byggfolien mot väggens överkant. Öppningar ska fästas upp mot taket.

Vik ner byggfolien och fäst den underifrån mot väggen så att den omsluter och täcker insidan av väggens ytterskal. Var extra noga med anslutningen runt fönster och dörrar.

Golv

Rulla ut byggfolien och skär den till önskad längd. Räkna alltid med minst 150 mm överlappning.

Skarven skall vara täted, eller täted med skarvtätningsmedel. Som standard gäller minst 150 mm överlapp.

OBS! Kontrollera att betongplattan är torr och vid behov hålla extra, oppvärmt material, sten, grus eller sand innan montering.

Fäst byggfolien med överlapp mot väggfolien och tätt golvet. Om betongplattan är isolerad på ovansidan läggs byggfolien direkt på betongen.

Om betongplattan är isolerad på undersidan bör alltid användningen av fönsterfolie ej en fuktsperre. Om betongplattan rekommenderas vara fördelaktigt utomhus.

Om golvet är byggt på bjälkar, över inspektionsutrymme/grundmur, montera byggfolien mellan bjälkar och golvbräda.

Skarvtätningsmedel som tejp, tätmassa, tätningsband m fl skall vara godkända för användning till byggfolie.

Vid genomföringar skall byggfolien klämmas mot fast underlag.
Tätbrygar och därtill eventuellt skarvtätningsmedel rekommenderas för att uppnå bästa tätheten.

Fästdon, som ex klammer, mot trä skall vara galvaniserad.

För övrigt hänvisas montering till rekommendationer i senaste versionen av Hus-AMA.

Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att folien skyddas från UV-strålning och värme, då detta förkortar livslängden. Byggfolien har för övrigt ett inbyggt UV-skydd som motsvarar byggnationstiden.

Tänk på att byggfolien i brukarfäst (helt inbyggd) är anpassad för ett normalt inomhusklimat och skall ej utsättas för temperaturer över +35°C. Högre temperaturer och fortsatt UV-exponering förkortar livslängden.